

Mise en place de la pince antistatique



1ère étape

Démonter la tête de l'aspirateur afin de pouvoir accéder à l'intérieur de la cuve



2ème étape

Dévisser l'écrou cranté puis retirer la vis



3ème étape

Positionner et fixer la pince antistatique

4ème étape

Connecter la pince sur une partie métallique du foyer avant la mise en route de l'appareil

