

# TELECOMMANDE ON/OFF POUR CENTRALE ALDES 230VAC 433 MHZ - LONGUE PORTEE

## FICHE PRODUIT – REFERENCE ALDDET1000



## Table des matières

1) Présentation .....	2
2) Composition : .....	2
3) Dimensions : .....	2
4) Paramètre récepteur : .....	2
5) Raccordement électrique : .....	3
6) Procédure d'appairage : .....	3

2

### 1) Présentation

Cette ensemble télécommande et récepteur permet d'actionner la mise en marche de la centrale à distance (dans l'ensemble de la maison).

La télécommande fonctionnant sur une bande de fréquence 433,92 MHz, avec 2 canaux ou boutons (On / OFF), vous permet de manière simple et rapide d'actionner votre centrale au moment ou vous en avez besoin à une distance pouvant atteindre 40 mètres\*. Son boîtier élégant (aluminium et plastique noir) ainsi que son porte clef font de cette télécommande un accessoire pertinent et discret. Elle dispose d'une Led de visualisation bleue.

\* Suivant l'environnement externe, la sensibilité et antenne utilisée sur votre récepteur.

### 2) Composition :

- Une télécommande sans fil 2 boutons avec son porte clef + 1 batterie 3V incluse CR2016.
- Un boîtier récepteur 433Mhz (relais commutateur) 230V 5A.

### 3) Dimensions :

- Télécommande : 30 x 30 mm
- Boîtier récepteur : 40 x 36 x 25 mm (L x l x ép)

### 4) Paramètre récepteur :

Tension de fonctionnement :	AC100V ~ 250V
Entrée/Sortie :	1V ~ 250V
Courant max :	5 Amp.
Fréquence RF :	433Mhz
Raccordement :	L / N / COM / NC / NO
Température de fonctionnement :	-30 ~ + 80 ° Celsius
Sensibilité de réception	>97dbm
Portée de réception	Espace ouvert > 50 mètres

## 5) Raccordement électrique :

Pour une installation standard sur des centrale Aldes C.Aspir, Initia et Comfort ; branchez uniquement sur la fiche connecteur du berceau de la centrale les fils n°4 et n°5 (branchement basse tension prévu pour le contrôle des prise d'aspiration).

- Le repère 4 « SW2 » -> le branchement « NO » du récepteur.
- Le repère 5 « SW1 » -> le branchement « COM » du récepteur.

Ensuite, prévoir une alimentation secteur 230Vac directement en L et N (phase + neutre).

## 6) Procédure d'appairage :

- Appuyez 3 fois sur le bouton d'apprentissage (sur le boîtier récepteur). Attendez 3 secondes,
- Appuyez sur le bouton "A" (de la télécommande). Attendez 3 secondes
- Appuyez sur le bouton "B" (de la télécommande). Fin de procédure, opération réussie.

