

# Poste de Charge / *Digital Refrigerant Meter* type **DRM-15010**

DRM-15010-0611-EF

## Fonctions des touches du clavier

<b>ON</b>	Met la balance en Marche
<b>OFF</b>	Arrête la balance
<b>ZERO (TARE)</b>	Met la balance à zéro
<b>UNIT</b>	Change les unités (kg, Lbs, OZ)

## UTILISATION

Enlever le plateau de la mallette et le poser sur un sol dur et horizontal

Mettre en marche et laisser se faire le zéro.

Poser délicatement la bouteille de fluide au centre du plateau.

## Caractéristiques

Plateau de 230 mm x 230 mm

Poids maximum: 150 kg / 330 lbs

Précision:  $\pm 0.5$  % de la lecture

Affichage: 10 g, 0,2 lbs

Température de fonctionnement: 0°C à +45°C

Arrêt automatique après 15 minutes

La durée de vie de la pile est d'environ 30 h.

## QUE FAIRE SI ?

- 1  Si le signe batterie apparaît dans le coin gauche, la remplacer
- 2  Surcharge
- 3  Mauvais fonctionnement suite à surcharge, humidité, chute etc..

## WHAT IF ?

*(Copy your text)*

## Key function

<b>ON</b>	<i>Turns scale on</i>
<b>OFF</b>	<i>Turns scale off</i>
<b>ZERO (TARE)</b>	<i>Zero reset</i>
<b>UNIT</b>	<i>Converts readout to (kg-lbs-lbs/OZ)</i>

## USE

*Remove the plate out of the box and place it on a solid and flat surface*

*Turn it ON and wait the automatic zeroing*

*Carefully place the refrigerant tank in the centre of the plate.*

## Specifications

*230 mm x 230 mm platform*

*150kg(330lbs) maximum capacity*

*Accuracy:  $\pm 0.5$ % of readings*

*Resolution: 10 grams(024 lbs)*

*Operating temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)*

*15 minutes auto power off function*

*Battery life: approximately 30 h*



5 rue Impériale F-28700 Gué de Longroi  
Tél: +33 (0)2 37 24 95 35 Fax: + 33 (0)2 37 90 92 38  
email: [bienvenue@galaxair.com](mailto:bienvenue@galaxair.com) - <http://www.galaxair.com>